

# PENEBAR™ SW-45 Rapid

Гідропрокладка для швів бетонування

## ОПИС

PENEBAR™ SW-45 Rapid унікальний бентонітовий шнур із додаванням бутилкаучуку, що має здатність до швидкого розширення при появі води, що робить його ідеальним рішенням. Для гідроізоляції статичних швів бетонування.

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Фундаменти  
Плити  
Підпірні стіни  
Резервуари  
Будь-які інші статичні шви бетонування

## ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Колір:

Чорний

### Питома вага (ASTM D71):

1.55 ± 0.05

### Вміст летючих частин (ASTM D6):

1% максимум

### Проникнення, 150 гр конуса при t 25°C; 5сек (ASTM D217):

40 ± 5 mm

### Температура застосування:

-23°C to 38°C

### Температура експлуатації:

-34°C to 82°C

## СТАНДАРТИ

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СТАНДАРТІВ ЄС  
№ 1907/2006 СТАТТЯ 33(1).

## ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Монтаж **PENEBAR™ SW-45 Rapid** в холодні шви бетонування:

- 1) Нанесіть шпательом PENEBAR™ PRIMER товщиною не менше 0.1 мм шириною 50 мм вздовж лінії монтажу PENEBAR™ SW-45 Rapid. Зачекайте 10-15 хвилин за температури 25°C, за нижчої температури витримайте більше часу.
- 2) Ребром долоні міцно притисніть PENEBAR™ SW-45 Rapid на горизонтальну поверхню. Впевніться, що шнур надійно зафіксований.
- 3) Шнур з'єднується між собою під кутом 45° міцно стискаючись до досягнення потрібної довжини. НЕ МОНТУЙТЕ ВНАХЛЕСТ.
- 4) Зніміть захисну стрічку з уже змонтованого PENEBAR™ SW-45 Rapid.
- 5) Продовжуйте роботи із бетонування в звичному режимі.

## ПАКУВАННЯ

Тип А постачається по 30 м в коробці (6 рулонів, 19 мм × 25 мм × 5 м).

Тип В постачається по 24 м в коробці (6 рулонів, 9 мм × 25 мм × 4 м кожен).

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в сухому приміщенні за температури не менше 7°C в непошкодженій упаковці - необмежений.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

# PENEBAR™ SW-45 Rapid

## ШВИДКІСТЬ РОЗШИРЕННЯ

### ПРИСНА ВОДА:

24 години	140% розширення	Видимі ознаки розтріскування по краям зразка
48 годин	175% розширення	Розщеплення по краям; обидва кінці розкрилися як квітка
72 години	190% розширення	Більш виражене розщеплення по краям
120 год	210% розширення	Масштаб розширення зразка робить неможливим подальше дослідження

### S

### Морська вода:

24 годин	107% розширення	немає видим ознак розриву
48 годин	112% розширення	немає видим ознак розриву
72 годин	114% розширення	немає видим ознак розриву
120 год	118% розширення	немає видим ознак розриву

## ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- W** Завжди використовуйте PENEBAR™ PRIMER для забезпечення нормальної адгезії та запобігання зрушенню PENEBAR™ SW-45 Rapid. Для вертикальних швів, крім PENEBAR™ PRIMER використовуйте дюбель-цвяхи.
- w** Розміщуйте PENEBAR™ SW-45 Rapid не ближче 50 мм до краю бетонної поверхні. Якщо використовуєте «замок» розміщуйте PENEBAR™ SW-45 Rapid на дні.
- w** У разі використання PENEBAR™ SW-45 Rapid для герметизації труб та інших комунікацій, розміщуйте його навколо, міцно притискаючи та з'єднуючи краї під кутом 45°.
- w** В будь-якому випадку, PENEBAR™ SW-45 Rapid має бути міцно притиснутий до основи вздовж всієї лінії інсталяції.
- w** PENEBAR™ SW-45 Rapid не підходить для рухомих швів
- w** PENEBAR™ SW-45 Rapid не можна монтувати у воді або на замерзлу поверхню.

**WARRANTY:** PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the material proven to be defective, and PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall in no case be liable otherwise or for incidental or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability in connection therewith.